# PRŮVODCE HODINOU I



Studenti sestaví dva obvody, ve kterých použijí dva senzory – termistor a čidlo teploty a vlhkosti DHT11. Tyto obvody naprogramují podle vzorového programového kódu. V programu využijí již získané vědomosti. Dále se naučí pracovat se sériovým monitorem pro zobrazení výstupních hodnot. Součástí jsou jednoduché samostatné úkoly.



### **PŘÍPRAVA**

Co bude v této hodině potřeba?

- ① Součásti obvodu deska Arduino s USB kabelem, kontaktní pole, termistor, rezistor 220Ω, čidlo teploty a vlhkosti DHT11, vodiče typu zástrčka-zástrčka.
- ② Osobní počítač pro studenty s nainstalovaným Arduino IDE.
- 3 Pokud je k dispozici, tak dataprojektor.
- 4 Prezentace k lekci 6.
- ⑤ Pracovní listy pro studenty.

### 1. KROK 5 minut

Na úvod rozdejte studentům sady Arduino. Řekněte, že náplní vašeho kurzu bude si ukázat praktické možnosti využití čidel pro snímání teploty a vlhkosti.

#### **ZEPTEJTE SE STUDENTŮ**

- → Kde se můžete v praktickém životě setkat se senzory teploty nebo vlhkosti?

  Při regulaci a řízení v elektrárnách, domácnostech (inteligentní domy) atd.
- → K čemu byste využili senzory teploty a vlhkosti vy?



Zobrazte studentům prostřednictvím dataprojektoru nebo pracovního listu zapojení termistoru.

#### RYCHLÝ TIP

- → Během zapojování, studentům vysvětlete, že se v obvodu využívá děliče napětí. Důvodem je to, že termistor poskytuje změnu odporu a ten přímo Arduino nepřečte. Co, ale přečte? Změnu napětí Vout.
- → Pro převod odporu termistoru na teplotu se využívá Steinhart-Hartova rovnice.

### 2. KROK 10 minut

Nyní studentům ukažte prostřednictvím dataprojektoru nebo pracovního listu základní kód, který obsahuje výpočet pomocí Steinhart-Hartovy rovnice.

#### **NA CO SE SOUSTŘEDIT?**

- → V programové části se soustřeďte na matematické operátory. Jejich posloupnost vykonávání je dána matematickými pravidly.
- → Upozorněte studenty na funkce pro výpis hodnot v sériovém monitoru. Sériový monitor si studenti otevřou kliknutím na ikonu v IDE rozhraní Arduino.

#### ZEPTEJTE SE STUDENTŮ

→ Když program nahrajete a spustíte, v jakých jednotkách si myslíte, že jsou hodnoty v sériovém monitoru zobrazovány? Hodnoty jsou zobrazovány v kelvinech.



### 3. KROK 10 minut

Na základě opakování při používání vlastních funkcí, studenti budou řešit následující úkol.

#### **ÚKOL PRO STUDENTY**

→ V programovém kódu vytvořte dvě funkce, které budou převádět teplotu ze stupňů Kelvina na stupně Celsia a Fahreinheita.

### 4. KROK 5 minut

Po úspěšném splnění přechozího úkolu ukažte studentům zapojení dalšího senzoru, který měří teplotu a vlhkost. Toto zapojení je velmi jednoduché.

## 5. KROK 10 minut

Řekněte studentům, aby napsali programový kód pro práci s čidlem teploty a vlhkosti.

#### **KNIHOVNA DHT11**

→ Pro správnou funkcionalitu čidla musí být k dispozici nainstalovaná podpůrná knihovna. Ukažte studentům, jak tuto knihovnu nainstalovat.



Pro tuto chvíli je to vše. Ale pokud to jde, ponechte zapojený obvod s čidlem teploty a vlhkosti. Příští hodinu budeme pokračovat, tentokrát v zobrazení hodnot pomocí LCD displeje.