PRACOVNÍ LIST – JOYSTICK I

PRVNÍ SEZNÁMENÍ S OVLÁDÁNÍM ARDUINA POMOCÍ JOYSTICKU. V TÉTO ČÁSTI SE SEZNÁMÍTE S JEHO ZAPOJENÍM A FUNKČNOSTÍ.

CO SE NAUČÍTE

- d Princip ovládání joysticku.
- e Zapojení joysticku.
- f Naprogramování prvního programu pro ovládání pomocí joysticku.




CO BUDETE POTŘEBOVAT

- a Joystick.
- **b** Desku Arduino.
- c Kontaktní pole.
- d Vodiče typu samec-samec.
- e Volitelně LCD panel a potenciometr

A JDĚTE NA TO ...

Podle schématu zapojte elektronický obvod.



fritzing

Spusťte program Arduino IDE a napište následující programový kód.

```
int JoyStick_X = 0; //Xová osa joysticku - analogový pin 0
int JoyStick Y = 1; //Yová osa joysticku - analogový pin 1
int JoyStick_Z = 7; //Tlačítko joysticku - pin 7
int x,y,z;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
 pinMode(JoyStick Z, INPUT PULLUP); //Nastavení tlačítka joysticku
 Serial.println("Test joysticku");
}
void loop() {
   x=analogRead(JoyStick X);
   y=analogRead(JoyStick_Y);
    z=digitalRead(JoyStick_Z);
    Serial.print("X = ");
   Serial.print(x);
    Serial.print(", Y = ");
    Serial.print(y);
   Serial.print(", Z = ");
   Serial.println(z);
   delay(500);
}
```

- a Přeložte program a nahrajte jej do Arduina.
- b Otevřete si v Arduino IDE Sériový monitor, kliknutím na ikonu



c Testujte joystick a sledujte odezvu v sériovém monitoru



NEFUNGUJE JOYSTICK

Zapojení v desce – zkontrolujte, zda jsou vývody zapojeny do odpovídajících pinů desky Arduino.

Zapojení v joysticku – zkontrolujte, zda jsou vývody zapojeny do odpovídajících pinů joysticku.



NEJDE NAHRÁT KÓD DO DESKY

USB kabel – ujistěte se, že máte desku Arduino připojenou k počítači. Správný port – ujistěte se, že máte vybraný správný port pro připojení k desce Arduino pomocí USB kabelu.

NEFUNGUJE SÉRIOVÝ MONITOR

Nezobrazuje se text – Zkontrolujte zapojení USB kabelu, zkontrolujte nastavení správné rychlosti – 9660 baudů.

Zobrazuje se nesmyslný text – Zkontrolujte nastavení správné rychlosti – 9660 baudů.

ÚKOL PRO VÁS

- → Zkuste zapojit LCD panel a zobrazovat stav joysticku na něm.
- → Použijte schéma z úlohy 3 této kapitoly.

